



***CATALOGO***

***GENERALE***

***GFG PYRO STORE***

***ANNO 2020-2021***



# **CAT F2/VD (SENZA PORTO D'ARMI)**

## **16 COLPI**



**C10264**



**RAINBOW MAGNOLIA**

**SPETTACOLO DI STELLE ROSSE, VERDI, GIALLE, ROSA  
CON EFFETTO CRACKER**



**0913A**



**LILY REGINA**

**SPETTACOLI ASSORTITI CON PENNA (BLU/ROSSO)  
E CRACKLING RR.**

## **25 COLPI**



**C10358**



**CASCATA D'ARGENTO**

**MERAVIGLIOSO SPETTACOLO DI LUCE ARGENTATA  
ACCOMPAGNATA DA EFFETTO CRACKER**



**C10294**



**FLOWERS IN THE SKY**

**SPETTACOLO DI SCIE ASSORTITE CON APERTURE  
ARGENTO CON PUNTE COLORATE**



**C10751**



**CUPIDO**

**SPETTACOLO ASSORTITO CON SCIA + TIME RAIN**



**0673A**



***SUPER BOMB***

***SCRUPPI E APERTURE ASSORTITE (BLU, ROSSO, VERDE, ARGENTO, CRACKLING)***



**0955D**



***WOLF***

***GRANDE SPETTACOLO SALICE ORO CON PUNTE COLORATE***

---

***30 COLPI***



**C10640**



***BUFFY***

***SPETTACOLO DI FORTE INTENSITÀ CON APERTURE MULTIFLASH E PUNTE COLORATE + PENNE ORO***

---

***36 COLPI***



**0918C**



***MAVERICK***

***SPETTACOLO DI LUNGA DURATA ASSORTITO CON SCIA COLORATA***



**C10677** 

**ARMAGEDDON**

**SPETTACOLO DI SALICE BRONZO A CAMBIAMENTO PEONIA  
ROSSA CON CRACKLING**



**C10670**

**AQUARIUS** 

**SPETTACOLO INCANTEVOLE DI STELLE ROSA CON  
CRACKER, BLU CON CRACKER, VIOLA E CRISANTEMO  
ARGENTO, PALMA ARGENTO CON MULTIPLASH VERDE,  
SALICE BRONZO E MULTIPLASH ARGENTO.**



**C10754** 

**EROS**

**PALME BRONZO CON STELLE MULTIPLASH ASSORTITE**



**0676A** 

**GRANDUCATO**

**SCIE COLORATE CON APERTURE COLORATE E BRONZO**



# 42 COLPI



**0935C**



**CIEL DI LOMBARDIA**

**SPETTACOLO DI GRANDE IMPATTO.**

**SEQUENZA DI SCIE E APERTURE COLORATE**

# 49 COLPI



**0920B**



**GRAN TORINO**

**SPETTACOLO A CAMBIAMENTO SALICE ARGENTO E SALICE ROSSO CON STELLE BLU**



**C10680**



**VEGA**

**SPETTACOLO DI STELLE ROSSO, SALICE ROSSO E BLU, PEGNIA ROSSA, PEGNIA VERDE, CRISANTEMO ARGENTO.**



**C10741**



**MINOTAUR**

**SPETTACOLO PALMA ROSSO + APERTURE ROSSE-VERDI-VIOLE CON GLITTER BIANCO**



**C10659**



**ARCOBALENO DORATO**

**APERTURE ASSORTITE CON GRANDE CRACKLING ROSSO**

## 50 COLPI

**C10605**



**VIKING**

**GRANDE SPETTACOLO DI VULCANI TIME RAIN E APERTURE ROSSE E VERDI**



**C10604**



**HOOGLIGANS**

**GRANDE SPETTACOLO DI VULCANI SALICE ARGENTO CON APERTURE SALICE ARGENTO.**



**C10608**



**SCORPION [APERTURA A VENTAGLIO]**

**MAESTRO SPETTACOLO PIROTECNICO DI SCIE BLU A PALMA ROSSA E STELLE BLU, SCIE ROSSE A WAVE ROSSO CON CRACKER, SCIE LIMONE CON MULTIPLASH BIANCO, SCIE BLU A CRISANTEM, PALMA CRACKER, SCIE ARGENTO A WAVE ARGENTO CON CRACKER, SCIE LIMONE A SALICE MULTIPLASH BIANCO, SCIE VERDI A WAVE VERDE, SCIE ROSSE A STELLE COLORATE E SCIE BRCADE A SALICE BRCADE**



## 60 COLPI

**C10611**



**SERPENTINE**

**GRANDI EFFETTI MULTICOLORI CON APERTURA CRACK**



**C10614**



**SUPERNOVA [APERTURA A VENTAGLIO]**

**GRANDE SPETTACOLO DI SCIE VERDI A ROSSE CON MULTIPLASH BIANCO, SCIE BLU E MULTIPLASH ROSSO, SCIE BRCADE E STELLE BLU, SCIE VERDI A WAVE VERDE E TIME RAIN, SCIE BLU A STELLE ROSSE, VERDI E BLU CON FINALE DI SCIE VERDI A CRISANTEM**



## 63 COLPI



**0929E**



**PULSAR**

**GRANDE SPETTACOLO DI PERNIE BLU CON APERTURE  
BIANCHE LAMPEGGIANTE E ROSE CON SCIA**

## 64 COLPI



**0943E**



**WAIKIKI**

**PALME ROSE CON STELLE ASSORTITE E FINALE CON  
COLPI TONANTI**



**0943B**



**PARTY KING**

**APERTURE ASSORTITE, APERTURE MULTIFLASH CON  
SCIA E FINALE DI SBRUPPI ROSSI CON COLPI TONANTI.**



## 72 COLPI



**C10635**



**MAGNOLIA DA 72**

**SPETTACOLO ASSORTITO DI COLORI CON EFFETTI  
CRACKERS**



**C10673**



**CASSIOPEA**

**SPETTACOLO CON APERTURE DI STELLE DI VARI  
COLORI E MULTIFLASH DI VARI COLORI.**

## 78 COLPI



**C0941B**



**ZODIACO**

**APERTURE ANDA ARGENTO E CRACKER, APERTURE  
VIOLETTA E ARGENTO LAMPEGGIANTE, CRISANTEMI  
ARGENTO CON SCIE FLOREALI, ARGENTO E CRACKER.**

## 100 COLPI



**C0940B**



**INFERNO**

**ALTERNANZA DI CRISANTEMI ASSORTITI VERDI, ROSSI,  
VIOLETTA E ROSSO CON APERTURE DI STELLE CRACKER.**



**C10779**



**CHAOS**

**SEQUENZA DI BELLISSIMA PALMA ROSSA + STELLE  
COLORATE CON SCIA ROSSA**



**C10780**



**CHRONOS**

**GRANDE SPETTACOLO ASSORTITO CON DRAGON EGGS + SCIA ASSORTITA**

**106 COLPI**

**09540**



**MUSTANG (APERTURA A VENTAGLIO)**

**GRANDISSIMO SPETTACOLO ASSORTITO DI COLORI CON VARIAZIONI DI CALIBRO DEGLI EFFETTI.**



**NOVITÀ ASSOLUTA SOLO DA GFG PYRO**

**COMPOUND**

**SI TRATTA DI SPETTACOLI PRE-ASSEMBLATI CHE GARANTISCONO, OLTRE CHE UNA DURATA MAGGIORE RISPETTO ALLE CLASSICHE BATTERIE PIROTECNICHE, UNA VARIETÀ STRABILIANTE DI COLORI ED EFFETTI.**

**100 COLPI**

**C10729**



**MARTE**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 36mm**



**144 COLPI**

**C10727**



**NETTUNO**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 25mm**

**156 COLPI**

**0804A**



**WONDERLAND (APERTURA A VENTAGLIO)**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 20mm**

**196 COLPI**

**C10728**



**GIOVE**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 30mm**

**216 COLPI**

**C10725**



**ZODIAC**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 24mm**

**226 COLPI**

**C10353**



**COUNTDOWN 2.0**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 27mm**

**249+ COLPI**

**C10771**



**T-REX 2.0**

**BATTERIA COMBINATA CALIBRO 27mm**

# CAT. F3/IV (PORTO D'ARMI)

## 50 COLPI



**C10743**



**NERONE**

**GRANDE SPETTACOLO DI APERTURE ASSORTITE IN SEQUENZA DI 3 COLPI ALLA VOLTA**



**C10624**



**IL RE (APERTURA A VENTAGLIA)**

**GRANDE SPETTACOLO DI SCIE VERDI A ROSSE CON MULTIFLASH BIANCO, SCIE BLU E MULTIFLASH ROSSO, SCIE BRUCADE E STELLE BLU, SCIE VERDI A WAVE VERDE E TIME RAIN, SCIE BLU A STELLE ROSSE, VERDI E BLU CON FINALE DI SCIE VERDI A CRISANTEMO**

## 100 COLPI



**C10661**



**LEO**

**SPETTACOLO MISTO COLORI CON SCIA.**



**C10662**



**SAGGITER**

**SPETTACOLO MISTO COLORI CON SCIA.**

## RAZZI



**C00250X**



**RAZZETTO FISCHIO E COLPO (12PZ)**

**SCIA CON FISCHIO, COLPETTO**



**C11001X** 

**RAZZO SOVIET (6PZ)**

**RAZZO CON APERTURA DI STELLE COLORATE ASSORTITE.**



**0415M** 

**RAZZO POLARIS (5PZ)**

**RAZZI ASSORTITI CON SCIA ORA (APERTURA: CRACKLING/ROSSA & ARGENTA LAMPEGGIANTE/BLU & TIME RAIN/ ONDA ORA, ROSSA E VERDE/VERDE LAMPEGGIANTE E ONDA GIALLA .**



**C12800/03** 

**RAZZO APOLLO (6PZ)**

**RAZZI COLORI ASSORTITI**



**C11010** 

**RAZZO ENTERPRISE (4PZ)**

**RAZZI CON GROSSA PENNA**



**C11008** 

**ASSORTIMENTO SKY FIRE (9PZ)**

**RAZZI ASSORTITI DI VARIE MISURE.**

## **PIRASTAR**



**C393/001** 

**4PZ MORTAI PRECARICATI**

# PETARDI



**C00011**



**MINICICCIOLA (60PZ)**



**0107A**



**STORM (20PZ)**



**C00015 / m**



**RAUD CON MICCIA (20PZ)**



**0103A**



**FLASH TUNDR (40PZ)**



**2806**



**SANDOKAN A SFREGAMENTO (50PZ)**



**0109B**



**PETARDO NUMERO 1**



**0111**



**CONDOR (30 PZ)**



**C00022**



**DEMON A SFREGAMENTO (20PZ)**

# ***STRISCE E DRAGON TAIL***

***0590A***



***STRISCIA DA 180 COLPI***

***RAFFICA DI COLPI IN SEQUENZA***

***C10697***



***STRISCIA DA 500 COLPI***

***RAFFICA DI COLPI IN SEQUENZA***

## ***CANDELE ROMANE***

***C15002***



***BENGALA PIoggIA ARGENTA (4PZ)***

***CASCATA ARGENTA MOLTO LUMINOSA***

***0303C***



***CANDELA ROMANA DA 30 GETTI (12PZ)***

***GETTI DI PALLINE ROSSE E VERDI***

***0308A***



***CANDELA ROMANA CRACKER (3PZ)***

***GETTI EFFETTO CRACKER***

# FONTANE



**C10039X**

**CUCKOO SONORO (3PZ)**



**C00044X**

**APE REGINA (3PZ)**



**C00045**

**FELICE FESTIVAL (3PZ)**



**C00108**

**FONTANA MARGHERITA (3PZ)**



**C00107**

**FONTANA IRIS (3PZ)**



**C00075X**

**FONTANA CRISANTEMO (3PZ)**



**C00043**

**ASSORTIMENTO FONTANE (4PZ)**

# **BORSE ASSORTIMENTO**



**0001**



**PARTY BOX**

**ASSORTIMENTO VARIO**



**00120**



**BORSA ASSORTIMENTO PICCOLA**

**ASSORTIMENTO VARIO**



**00122**



**BORSA ASSORTIMENTO MEDIA**

**ASSORTIMENTO VARIO**



**0005**



**FAMILY BOX**

**ASSORTIMENTO VARIO**

# SPETTACOLI DI FONTANE



**C00092**



**FIRENZE**



**C00088X**



**FIORI ORIENTALI**



**C002075**



**ALBERO DI NATALE**



**0277A**



**KRACKEN**



**C00206**



**CARRO ARMATO**



**C00085**



**FIORI DI RISO**



**0269A**



**KRAKATOA**



**0238A**



**SMILE**



**0276A**



**FAMILY SHOW**



**0236C**



**LUXOR**



**C00201**



**FUJIANA**



**C00094X**



**FANTANA COLASSEO**

## **CONI DI FONTANE**



**C00032X**



**VULCANO FONT (3PZ)**



**C2027**



**CONO ARGENTO 60" (2PZ) ALTA QUALITA'**



**0298DX**



**CRACKER 60" [1PZ]**

## TROTTOLINE



**C00139**



**LIBELLULA [12PZ]**



**504A**



**PARFALLA GIGANTE**

## SKY LANTERN ORIGINAL

SkyLanterns  
The Originals



**0100A**



**SKY LANTERN ORIGINAL [1PZ]**

LE NOSTRE SKYLANTERNS SONO 100% BIO-DEGRADABILI



### 1. PIASTRINA

13% prima dell'uso.  
0% dopo l'uso.  
Si degrada da sola



### 2. CORDINO

3% prima dell'uso.  
2% dopo l'uso.  
Si degrada in ca 2 mesi



### 3. CARTA IGNIFUGA

56% prima dell'uso.  
56% dopo l'uso.  
Si degrada in ca 2 mesi



### 4. TELAIO

28% prima dell'uso.  
28% dopo l'uso.  
Si degrada in ca 6 mesi

# DECALOGO SICUREZZA

**1** **Acquista** solo prodotti marcati CE e accertati che siano presenti i dati del fabbricante e/o dell'importatore e che siano completi di istruzioni di sicurezza.

**2** **Trasportali e custodiscili** lontano da fonti di calore e scintille. Non fumare nelle vicinanze. Non tenere i prodotti indosso (in tasca, nello zaino, etc.) ma usa borse o scatole di cartone.

**3** **Conservali** all'interno di scatole chiuse in un luogo riparato e asciutto. Tienili fuori dalla portata dei bambini.




**4** **Prima dell'uso** leggi attentamente le istruzioni sul prodotto e studiane il posizionamento alla luce del giorno.

**5** **Modalità generale d'accensione:** accendi un solo prodotto alla volta tenendo gli altri fuochi artificiali al riparo da eventuali scintille. Stando sempre di lato accendi l'estremità della miccia allungando il braccio, non avvicinare mai il viso al prodotto, quindi portati immediatamente a distanza di sicurezza. Non avvicinarsi durante il funzionamento!

**6** **Durante l'uso** non indossare indumenti infiammabili. È consigliato proteggere gli occhi. Non utilizzarli sotto l'effetto di alcool o stupefacenti.

**7** **Il pubblico** deve stare ad un'adeguata distanza di sicurezza. Tieni sotto costante controllo i bambini. Se hai animali domestici che temono i fuochi artificiali, tienili in casa.



**8** **In caso di incompleto funzionamento** non tentare mai di riaccendere il prodotto. Lascialo raffreddare a lungo. Successivamente bagnalo con abbondante acqua senza mai portare alcuna parte del corpo sopra l'articolo. Lascialo riposare a lungo prima di procedere al recupero con estrema cautela. Non abbandonare mai prodotti inesplosi.

**9** **Non raccogliere** e non tentare di riaccendere fuochi artificiali abbandonati da altri, potrebbe essere molto rischioso!

**10** **Non abbandonare** eventuali involucri dei fuochi artificiali dopo l'uso (per esempio fontane, batterie, etc.). Smaltirli utilizzando gli idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti.



## CONSIGLI D'USO

### BENGALA

Usare solo all'aperto. Inserire il prodotto in una superficie morbida o altro materiale non infiammabile (es. sabbia). Stando di lato accendere la miccia alla sua estremità ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.



### SPETTACOLI

Usare in spazi aperti senza ostacoli nello spazio sovrastante il punto di sparo. Appoggiare su una superficie piana, stando di lato accendere la miccia alla sua estremità ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.



### FONTANE

Usare solo all'aperto. Posizionare la fontana diritta al suolo, stando di lato accendere la miccia alla sua estremità ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.



### PETARDI

Appoggiare a terra un prodotto alla volta ed accendere l'estremità della miccia. Allontanarsi alla distanza di sicurezza. Non estrarre la polvere contenuta. Non legare più prodotti insieme.



### CANDELE ROMANE

Usare solo all'aperto senza ostacoli nello spazio sovrastante il punto di sparo. Fissare saldamente la candela romana ad un palo robusto e diritto. Stando di lato accendere la miccia alla sua estremità ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.



### CANDELE MAGICHE

Usare solamente su una superficie non infiammabile. Accendere un prodotto alla volta alla sua estremità. Tenere la candela magica lontano da ogni parte del corpo e da prodotti infiammabili. Non inalare il fumo. ATTENZIONE! Una volta spenta la candela magica è molto calda.



### RAZZI

Usare in spazi aperti senza ostacoli nello spazio sovrastante il punto di sparo. Inserire l'asta del razzo in un dispositivo di lancio stabile (es. tubo) avendo cura che l'asta sia libera di fuoriuscire. Stando di lato accendere la miccia ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.



### GIRANDOLE AEREE

Usare solo all'aperto. Appoggiare singolarmente su un suolo piano posizionando correttamente il lato alto del prodotto. Accendere la miccia stando di lato e allontanarsi alla distanza di sicurezza. ATTENZIONE! La girandola vola in alto.



### PARTY POPPER

Tenere lontano dagli occhi e dalle orecchie. Impugnare con le braccia distese e puntare la base lontano dal corpo, non verso persone ed animali.



### GIRANDOLE A TERRA / ALTRO

Usare solo all'aperto. Appoggiare a terra su una superficie piana un prodotto alla volta. Accendere l'estremità della miccia ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.



***DOVE SIAMO***



***GFG PYRO STORE***  
***VIA NOVARA 52***  
***28887 OMEGNA (VB)***  
***TEL. 0323-62585***  
***WEB: WWW.GFGPYRO.IT***